



@SETUPE1

Enter Setup

初期設定

工場出荷時設定

以下のバーコードをスキャンすると、バーコードリーダーを工場出荷時の状態に戻すことができます。

以下に該当する場合、全てのパラメータを工場出荷時の設定に戻す必要がある可能性があります。

1. バーコードリーダーが正しく設定されていないため、バーコードの読取りに失敗する場合。
2. 以前の設定を忘れてしまい、それによる悪影響を防ぎたい場合。



@FACDEF

**** 工場出荷時設定に戻す**

カスタムデフォルト

全てカスタムデフォルトに戻すバーコードをスキャンすると、すべてのパラメータをカスタムデフォルトにリセットできます。**カスタムデフォルトとして保存バーコード**をスキャンすると、現在の設定をカスタムデフォルトとして設定できます。

カスタムデフォルトは不揮発性メモリに保存されます。



@CUSSAV

カスタムデフォルトとして保存



@CUSDEF

全てカスタムデフォルトに戻す



バーコードリーダーを工場出荷状態に戻しても、カスタムデフォルトはバーコードリーダーから削除されません。



@SETUPE0

**** Exit Setup**