



## 初期設定

### 工場出荷時設定

以下のバーコードをスキャンすると、バーコードリーダーを工場出荷時の状態に戻すことができます。

以下に該当する場合、全てのパラメータを工場出荷時の設定に戻す必要がある可能性があります。

1. バーコードリーダーが正しく設定されていないため、バーコードの読取りに失敗する場合。
2. 以前の設定を忘れてしまい、それによる悪影響を防ぎたい場合。

